

リステントープ SB-150 施工要領書

使用用途

ボックスカルバートジョイント部、水路ひび割れ部補修

使用材料

[止水テープ] リステントープ SB-150 (W150mm×T1.5mm×L25m)

[プライマー] ボンド C-41 (1kg 缶)

[充填剤] リステンボンド US-3000 (330ml カートリッジ)

施工方法

- ①ワイヤーブラシ等で清掃。濡れている場合は完全に乾燥させる。
- ②取付箇所にボンド C-41 を塗布した後、ひび割れ部をリスステンボンド US-3000 でシーリングする。(※ボックスカルバートジョイント部等、ひび割れ部がない施工箇所の場合、リスステンボンド US-3000 は不要)

写真 1

- ③ボンド C-41 塗布 30 分後に、リステントープ SB-150 を貼り付ける。
- ④ジョイント部は 30mm ラップさせる。
- ⑤ローラーで圧着。

写真 1



日本リステン株式会社

〒509-5103 岐阜県土岐市泉東窯町 4-65

TEL(0572)53-4123

FAX(0572)53-4125